


PIECES DE RECHANGES STANDAR POUR TOUS MODELES A GAZ

RA 1	Caoutchou de protection	RA12	Ecrou
RA2	Clavette	RA13	Valve de fond
RA3	Cuvette	RA14	Bague reglage du ressort
RA4	Butée souple	RG15	Guide extérieur
RA5	Rondelle	RG16	Rondelle
RA6	Bouchon	RG17	Vis
RA8	BAGUE D'étanchéité	RG18	Reservoir souple
RG9	Guide intérieur	RG19	Cuvette du reservoir
RA10	Contre-ressort	RG20	Joint d'étanchéité
RA11	Segment	RG21	Bouchon et valve
		RG22	Capuchon de valve

~~5254-54~~ Huile Spéciale pour
-1236- Foudre et Amortisseur


PIECES DE RECHANGES VARIABLES

SA. SILENBLOC




ARTICLE	L	F	D
SA1	23	10	25
SA2	23	12	25
SA3	23	14	25
SA4	23	9	25
SA5	23	8	25
SA6	21	10	25
SA8	19	8	25

B.A. TIGE AVEC TETE




ARTICLE	ENTRAXE	L	
BA2	300	144	
BA3	315	150	
BA4	330	160	
BA6	345	164	
BA7	360	170	

CG. CORPS D'AMORTISSEUR




ARTICLE	ENTRAXE	L	
CG1	300	148	
CG2	315	157	
CG3	330	164	
CG4	345	169	
CG5	360	176	

T.A. TUBE INTERIEUR



ARTICLE	ENTRAXE	L	
TA2	300	126	
TA3	315	135	
TA4	330	142	
TA5	345	147	
TA6	360	154	

P.G. PISTON COMPLET



ARTICLE	FORCE		
PG1	F1		
PG2	F2		
PG3	F3		